

COMMENT INSTALLER LE SOFFITE 50%

SIX ÉTAPES POUR UNE INSTALLATION FACILE

<p>ÉTAPE 1</p> <p>Enlevez les gouttières pour faciliter les travaux.</p> <p>Retirez le fascia d'aluminium pour faciliter le dégagement des soffites.</p> <p>Enlevez tout matériaux qui pourraient obstruer l'entrée d'air dans la corniche.</p>	<p>ÉTAPE 1</p>	<p>ÉTAPE 2</p> <p>Vérifiez qu'il y est suffisamment d'espace d'air entre le pontage et l'isolation, et corrigez si nécessaire,</p> <p>Vérifiez que votre isolation est en bonne condition et installée selon la régie de l'art.</p>	<p>Note : Assurez-vous qu'il n'y ait aucun conduit déversant dans les corniches. Si tel est le cas, le relocaliser sur la toiture en utilisant notre modèle CT conclu pour cette situation.</p> <p>N.B. En déversant dans les corniches, vous créez de l'humidité qui sera aspiré dans l'entre-toit créant de la condensation et moisissure.</p>
<p>ÉTAPE 3</p> <p>En débutant à une extrémité de la corniche, mesurez la longueur de l'intérieur du solin (J-Trim) égale avec l'extérieur du fascia.</p> <p>Prenez une longueur de soffite 50% et marquez cette mesure.</p> <p>En utilisant des ciseaux à tôle, coupez la longueur désirée.</p>	<p>ÉTAPE 4</p> <p>Glissez le soffite dans le solin (J-Trim) existant en s'assurant que le soffite est bien en place, bien égale et ce sur toute la longueur.</p>	<p>ÉTAPE 5</p> <p>Prenez la deuxième longueur et la glissez en place en le recouvrant de 1/2 pouce sur le précédent.</p> <p>Fixez avec un clou d'aluminium sur le joint (entre la première et la deuxième longueur).</p>	<p>ÉTAPE 6</p> <p>Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour toutes les autres longueurs.</p> <p>A la dernière longueur, si vous devez la couper en largeur, vous devriez ajouter 1/2 pouce sur votre mesure et ensuite la plier.</p> <p>Ceci lui donnera une rigidité.</p> <p>Réinstallez le fascia et les gouttières.</p>