

COMMENT INSTALLER LE SOFFITE À MANSARDE

SEPT ÉTAPES POUR UNE INSTALLATION FACILE

ÉTAPE 1

A partir de la jonction du toit, enlevez les deux premières rangées de bardeaux (et solin) sur le rebord et la mansarde du toit pour ensuite exposer le pontage.

ÉTAPE 2

En utilisant un ruban à mesurer, partez du haut de la mansarde et mesurez 3 pouces vers le bas et marquez-le avec une craie à chaque extrémité.

Tracez une ligne d'une marque à l'autre.

En utilisant une scie circulaire, coupez cette largeur de pontage sur toute la longueur.

ÉTAPE 3

Assurez-vous que dans l'ouverture qu'il n'y ait aucune obstruction quelconque qui puisse nuire à l'aspiration de l'entrée d'air, le corriger si nécessaire.

Assurez-vous que l'isolation soit adéquate et en bonne condition pour empêcher toutes pertes de chaleur.

Remplacez si nécessaire.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 4

Sur la partie de la mansarde, réinstallez un rang de bardeaux sur toute la longueur, ensuite coupez le haut du bardeau excédant en ligne avec l'ouverture. (Le solin du soffite à mansarde doit recouvrir la colle du bardeau)

Appliquez un scellant de bonne qualité sur l'intérieur de chacun des bouchon droit et gauche et ensuite installer le bouchon droit sur une longueur du soffite à mansarde et le gauche sur un autre longueur et les fixer avec des vis auto-perceuse (fournis).

ÉTAPE 5

En partant de l'extrémité gauche du toit, installez la première longueur avec le bouchon en vous assurant qu'il est bien appuyé sur le toit et la mansarde, alignez et fixez. Faites la même procédure avec l'autre longueur de soffite à l'extrémité droite de la toiture.

Assurez-vous qu'il soit bien aligné et tracez une ligne d'une extrémité à l'autre sur le dessous du toit et la mansarde.

ÉTAPE 6

Appliquez un scellant de bonne qualité sur le joint de la première longueur de soffite et ensuite installez la deuxième longueur en vous assurant qu'il est bien en place et aligné avec vos lignes, et fixer.

Répétez cette étape pour toutes les autres longueurs. Si la dernière longueur est trop longue, enlevez le bouchon et coupez l'excédant sur ce côté, réinstallez.

Appliquez un scellant de bonne qualité à pleine largeur (4-5 pouces) et sur toutes les longueurs du solin.

Réinstallez le bardeau complètement Appliquez un scellant de bonne qualité sur tous les joints et de chaque côté des bouchons du solin en s'assurant que tout soit étanche.